注意：コンピュータが正しく設定されない場合がありますので、初期設定が終了するまではプリンタなどの周辺機器を接続しないでください。コンピュータ本体に、モニタ、マウス、キーボード、および電源コードだけを接続した状態で初期設定を行ない、Microsoft®Windows®オペレーティング システムの最終設定が終了してから必要な機器を接続します。

初期設定について詳しくは、コンピュータに付属の『コンピュータの準備および操作』の「第2章初回の操作および設定」を参照してください。

コンピュータが正しく設定されなかった場合は、コンピュータに付属のリストアCDを使用してハードディスク ドライブの内容を工場出荷時の状態に戻し、その後もう一度設定しなおすことができます。

リストアCDの使用方法について詳しくは、CDに付属の説明書を参照してください。

説明書の内容

コンピュータに付属の取扱説明書は、このポスターの他に、印刷物の『コンピュータの準備および操作』と、付属のドキュメンテーション ライブラリCDに収録されている『ハードウェア リファレンス ガイド』および『トラブルシューティング ガイド』があります。それぞれの内容を簡単にご紹介します。

コンピュータの準備および操作 (印刷物)

『コンピュータの準備および操作』では、コンピュータをお使いになる場合の基本的な注意事項、電源の入れ方や切り方、およびオペレーティング システムの初期設定について説明します。

コンピュータを初めてお使いになる前にぜひご一読ください。

第１章 コンピュータの各部

第２章 初回の操作および設定

第３章 コンピュータの基本操作

第４章 コンピュータの内部コンポーネント

第5章 情報の参照先、トラブルシューティングおよびサポート

ハードウェア リファレンス ガイド (PDF形式)

『ハードウェア リファレンス ガイド』では、コンピュータの設定を変更するための方法やハードウェアのアップグレード方法について詳しく説明しています。このガイドの参照方法については、『コンピュータの準備および操作』の第５章をご覧ください。

コンピュータをアップグレードする前に、必要な部分を印刷してご活用ください。

第１章 コンピュータの各部

第２章 ハードウェアのアップグレード

第３章 セットアップ ユーティリティ

付録

トラブルシューティング ガイド (PDF形式)

コンピュータに発生するトラブルとその解決方法を症状別およびデバイス別に説明しています。

第１章 トラブルの診断方法

第２章 症状別トラブルシューティング

第３章 デバイス別トラブルシューティング

！重要：ご確認ください！

コンピュータを使用する準備が整ったら、外箱や梱包材を処分する前に、まず「保証書」の内容をご確認ください。「保証書 (Warranty Card)」は、外箱の側面に貼付されている「重要書類在中」と書かれた袋の中に入っています。袋から取り出して記載内容をご確認ください。
印刷物の『コンピュータの準備および操作』の最後に記入欄がありますので、保証書と説明書を別々に保管する場合などに記載内容を転記するなどしてご利用ください。

コンピュータの保守や修理をご依頼になるときに必要となりますので、保証書は大切に保管してください。

警告：コンピュータを誤った方法で使用したり、安全で快適な作業環境を整えずに使用したりした場合、不快感を感じたり大きなけがをしたりすることがあります。作業場所の選択と安全で快適な作業環境の設定について詳しくは『快適に使用していただくために』を参照してください。感電を防止するために、コンピュータはアース付きコンセントに接続してください。

ご注意

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。
同梱品および製品の外観は、お買い求めいただいた製品構成により異なることがあります。

© 2002 Compaq Computer K.K.

Compaq、COMPAQ ロゴ、Evo は、Compaq Information Technologies Group, L.P. の商標です。
Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
その他、本書に記載されている会社名および製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

初版 2002 年 2 月
改訂第 1 版 2002 年 6 月
コンパックコンピュータ株式会社
http://www.compaq.co.jp/

P/N 274080-192

COMPAQ

Compaq Evo Desktop D300 STシリーズ / Compaq Evo Desktop D310 STシリーズ

コンピュータの設置

1

『コンピュータの準備および操作』をお読みになる前にご覧ください

1 梱包内容の確認

コンピュータが入っていた箱を開けたら、同梱物のリストを見ながら内容物を確認してください。

コンピュータ本体の他に、キーボード、マウス、電源コード、取扱説明書、保証規定などがあります。



2 コンピュータ本体の設置

警告：コンピュータの使用を誤ったり、安全で快適な場所で作業を行わない場合、不快感を感じたり大きなけがをしたりすることがあります。作業場所の選択と安全で快適な作業環境の設定について詳しくは『快適に使用していただくために』を参照してください。

このスリム タワー型コンピュータには、タワー スタンドが付属しています。タワー型として縦置きでお使いになる場合は、コンピュータを安定させるために、上の図のように、タワー スタンドをコンピュータの下に置いてお使いください。

次に、モニタ、マウス、キーボードをコンピュータ本体に接続します。

コネクタの種類や数、およびコネクタの位置はお買い上げいただいたモデルにより異なります。

3 モニタの接続

モニタの信号ケーブルを青いVGAポートに接続します。

VGAポートの位置は、お買い上げいただいたモデルによって異なります。

次にモニタの電源コードをコンセントに接続します。
モニタの接続方法や機能について詳しくは、モニタに付属の説明書を参照してください。



4 マウスの接続

緑色のマウス コネクタにPS/2互換マウスを接続します。

コネクタやピンを損傷しないように、向きを確認してから接続してください。



5 キーボードの接続

紫色のキーボードコネクタにキーボードを接続します。

コネクタやピンを損傷しないように、向きを確認してから接続してください。



6 電源コードの接続

必要に応じて3-2極国内変換プラグを取り付けてから、電源コードをコンセントに接続します。

警告：電源コードは、抜き差しのしやすい場所にある電源コンセントに差し込んでください。
コードに引っかかったりつまずいたりしないように配線してください。

電源を入れる前に裏面の「注意」をご覧ください。